



Decoloración de Resinas de Intercambio Catiónico

Características

El tratamiento con el Sistema **FreeK+** de vinos rosados o tintos provoca la adsorción de antocianos sobre las resinas, para poder trabajar con vinos blancos después de un tratamiento de los primeros es necesario realizar una decoloración utilizando el detergente especial **FreeK+ R2W**.

Con el sistema de decoloración propuesto no existe la necesidad de realizar una reposición de la resina y es posible utilizar la misma columna para tratamientos de vinos blancos después de tratamientos con vinos rosados o tintos.

Aplicación

El detergente **FreeK+ R2W** es un líquido fuertemente alcalino específico para la decoloración de resinas de intercambio catiónico en los Sistemas **FreeK+**.

Composición

Hidróxido sódico, hidróxido potásico, tensoactivos no iónicos, secuestrantes, solubilizantes y excipientes.

Dosis

Diluir 2 garrafas (40 litros) de Detergente FreeK+ R2W en 210 litros de agua.

Modo de empleo

Seguir el procedimiento descrito en el equipo cuando se selecciona la opción de "Decolorar".

Precauciones

Al tratarse de un producto fuertemente básico se deben seguir las medidas de seguridad y prevención de riesgos laborales indicadas en la Ficha de Seguridad del Producto.

Propiedades físico-químicas

Líquido incoloro	
Densidad a 20°C [g/ml]	1,48 ± 0,02
pH al 1% [%]	13,3 ± 0,5
Contenido en NaOH [%]	> 46
Almacenaje [rango de T ^º]	> + 6 °C

Presentación

Garrafa de 30 kg.

Conservación

Conservar en el envase de origen, cerrado.

Mantener a temperatura de almacenamiento superior a 6°C.

REGISTRO: R.G.S.A.: 31.00391/CR